

TAMER

Часы наручные

Инструкция по эксплуатации



Индикация и функции

- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③* Секундная стрелка
(В некоторых моделях отсутствует)
- ④ Дата

Погрешность хода	± 20 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR626SW (Оксид-серебряная батарейка)



Установка даты

1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, против хода часовой стрелки, для установки точной даты.

2) Вернуть, коронку в положение I.

Установка времени

1) Вытянуть заводную коронку в положение III. Поворачивать коронку, по ходу часовой стрелки, для установки точного времени.

2) Вернуть, коронку в положение I.

Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода.**